



OBERFLÄCHENBEHANDLUNG von Holz mit NATURHARZ-HARTÖL=FUSSBODENÖL

Für verschiedene Anwendungsbereiche ist eine **Oberflächenbehandlung nur auf Ölbasis, ohne Wachsbehandlung**, sinnvoll. **Vor allem Nassbereiche** wie Küchenarbeitsplatten, Badeeinrichtungen aus Holz, Esstische oder Fußböden welche mit Straßenschuhen begangen werden.

Richtige Verarbeitung und eine auf die Beanspruchung abgestimmte Pflege sind Bedingungen für die Haltbarkeit und die Schönheit von geölten Oberflächen.

VERARBEITUNGSHINWEIS

Vorbereitende Arbeiten: Das zu behandelnde Holz muss trocken sein (Holzausgleichsfeuchte unter 15 %).
Schleifen: Körnung 100, 150; für besonders schöne Oberflächen noch Körnung 240, glatte Oberflächen sind pflegeleichter.

Grundierung mit Naturharz-Hartöl : 2x **nass in nass**, d.h. satt streichen - nach 15 Minuten gleich wieder nachstreichen und **nach 20 -30 Minuten** den restlichen Überschuss mit einem nicht fuselnden Stoffballen gut abreiben! **Gründliches Abreiben ist wegen der Trocknung und der Ästhetik der Öloberfläche sehr wichtig !**
Darüber hinaus kann das Öl bei schlechtem Abreiben klebrig bleiben!
Fußboden abreiben mit Bohnermaschine und Teppichbodenscheibe (Wolle).

Trocknungszeit: 24 Stunden
Ergiebigkeit: 15 - 17 qm / Liter und Anstrich

Endbehandlung: **Danach** mit ausreichender Zwischentrocknung **1 - 2 mal ölfeucht abreiben**, **Fußboden** mit Bohnermaschine und ölfeuchtem Pad oder Teppichbodenscheibe (Wolle).

Bevor die Oberflächen-Neubehandlung normal belastet wird, ist eine **Reifezeit** mit schonender Benutzung von 1 - 2 Wochen sinnvoll. **Durch Polieren bzw. Bohnern wird die Festigkeit der Oberfläche erhöht!**
Maschinell aufpolierte Flächen sind in der Regel höher verdichtet, widerstandsfähiger und pflegeleichter.

Volldeklaration der Inhaltsstoffe: Naturharz-Standölgemisch auf Kolophoniumbasis, Leinölfirnis, Balsamterpentinöl brasil. mild, delta-3-Caren < 1%,Tungöl, Lackleinöl, bleifreier Trockenstoff < 1 %.

Leinöl "feuert" die Struktur und Farbgebung von Holz an, ebenso bei Stein- und Ziegelplatten. Maserung und Farbtransparenz kommen dadurch besonders schön und vital zur Geltung..

Gefahrenhinweis: Während der Verarbeitung und Trocknung schwach reizend - auf ausreichende Lüftung achten !

Entzündlich: GGVE Kl.3, Ziffer 31c, UN 1263

Achtung: **Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden, wenn sie länger zusammengeknüllt liegen. Im Freien ausgestreift aufhängen oder gleich verbrennen.**

Reinigung und Pflege erfolgt am besten trocken oder mit einem Naturharz-Pflegeöl. Einzelne Flecken werden leicht feucht abgerieben und falls erforderlich nach der Trocknung mit etwas Pflegeöl nachbehandelt. Diese Oberfläche kann durch richtige Reinigung und Polieren, ohne Schleifen, wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Auch kleinere Beschädigungen können ohne großen Aufwand wieder repariert und durch Bohnern in die Gesamfläche integriert werden.

Prinzipiell gibt es für Holzoberflächen 2 Arten der Pflege:

eine welche **zerstört** = regelmäßiges Feuchtwischen mit oder ohne Putzmittel, -und-

eine welche **aufbaut** = regelmäßiges Polieren bzw. Bohnern (=verdichten) in Verbindung mit Ölreinigung nach Bedarf.

Mit Bohnern gepflegte Fußböden (Holz, Stein, Cotto) werden im Lauf der Zeit immer besser und schöner!

Bei uns können Sie Einscheiben-Bohnermaschinen preisgünstig erwerben.
